

BETRIEBSANLEITUNG

TRINKBRUNNEN

40-400, -402, -404, -405

SERIE T



BESCHREIBUNG

Trinkbrunnen für Leitungswasseranschluß; Wandbecken aus gebürstetem Edelstahl; Becken Edelstahl poliert oder gebürstet; Druckknopfbedienung; für Wandmontage; Modelle 40-404 und 40-405 mit Flaschenfüllarmatur.

MONTAGE

Auspacken: Heben Sie den Trinkbrunnen aus dem Karton und entfernen Sie die Umverpackung. Lösen Sie durch vorsichtiges Abziehen die weiße Schutzfolie ab.

Aufstellung: Der Trinkbrunnen darf nur frostsicher im Innenbereich, mit der Rückseite zur Wand montiert werden.

Anschlußvorbereitung: Für den Trinkbrunnen sind zwei¹⁾ Anschlüsse in der Wand vorzusehen: Wasserzufuhr und Wasserabfluß. Alle zwei¹⁾ Anschlüsse müssen an der Wand innerhalb des Installationsbereiches liegen. Bei hohem Wasserdruck innerhalb der Hausinstallation muß ggf. zusätzlich ein Druckminderer eingesetzt werden.

Wasserzufuhr: mit Druckschlauch an 3/8" Eckventil

Wasserabfluß: Abwasseranschluß für 3/4" Schlauchtülle

Sifon: Ein Sifon ist nur erforderlich, wenn mit Geruchsbelästigung aus dem Abflußrohr zu rechnen ist, da der Trinkbrunnen nur mit klarem Wasser betrieben wird. Sollte Bedarf bestehen, ist bauseits ein Einbau-Sifon vorzusehen. Hilfsweise kann auch der Abflußschlauch durch eine Klemme in Sifonform gelegt werden.

Anschluß: Nach Vorbereitung aller Anschlüsse kann der Trinkbrunnen montiert und verbunden werden. Die Länge der Zuleitungen ist so bemessen, daß der Brunnen zur Reparatur und Wartung von der Wand abgenommen werden kann.

Flaschenfüllarmatur: Die bei den Modellen 40-404 und 40-405 mitgelieferte Flaschenfüllarmatur wird links oben in die vorgesehene Öffnung eingeführt und verschraubt.

Wasserstrahl: Der Trinkwasserstrahl sollte so eingestellt werden, daß er bei Betätigung des Druckknopfes einen spritz-

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

MODELLÜBERSICHT

mit Trinkarmatur

Edelstahl gebürstet

Art. 40-400

Edelstahl poliert

Art. 40-402

mit Trink- und Flaschenfüllarmatur

Edelstahl gebürstet

Art. 40-404

Edelstahl poliert

Art. 40-405

freien Bogen von ca. 20 cm Weite bildet und in der Nähe des Wasserabflusses wieder das Becken erreicht. Hierzu wird der Durchfluß mit Hilfe des Eckventils voreingestellt. Eine Feinregulierung kann über die Schlitzschraube der Armatur unterhalb des Druckknopfs erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Maße

H x B x T mit Trinkarmatur: 225 x 350 x 350 mm

H x B x T bis Wandoberkante: 205 x 350 x 350 mm

H x B x T Becken: 160 x 350 x 350 mm

Beckendurchmesser: 280 mm

Anschlüsse

Wasserzufuhr: an Eckventil 3/8"

Wasserabfluß: für Schlauchtülle 3/4"

Pflege

Die Reinigung des Beckens sollte nur mit weichen Tüchern und ohne scheuernde Reinigungsmittel erfolgen. Wir empfehlen unseren Pflege- und Reinigungsspray für Edelstahl, Art.-Nr. 21-814.

ARMATUR(EN)

Der Trinkwasseranschluss der Armatur hat über den beiliegenden Gewindestutzen (3/8"; Messing), sowie einem (versionsabhängig beiliegenden) Panzerschlauch 3/8" mit Ringdichtung zu erfolgen. Achtung: Das Drehmoment am Gewindestutzen von maximal 4 Nm darf weder Armatur- noch Zulaufseitig (Gefahr von Spannungsrissbildung) überschritten werden. Von einer Anschlussabdichtung über das Gewinde (Hanf, Teflon, etc.) ist daher abzusehen.

Zul. Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar; optimal: 3 bar;

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund: Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Anwendung, bei Umbauten und Änderungen an Geräten sowie bei der Verwendung von Nicht-Originalteilen.

BETRIEBSANLEITUNG

TRINKBRUNNEN

40-400, -402, -404, -405

SERIE T

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790 -10
Telefax +49 (89) 420790 -70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

ABBILDUNG MIT TRINKKARMATUR, OHNE FLASCHENFÜLLER

