

ART. 60-100

PORTA ROTOLO DI CARTA IGIENICA, 2 ROTOLI DOMESTICI


SERIE ALPHA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF



CAPITOLATO D'ONERI

Distributore di carta igienica per 2 rotoli per uso domestico, in acciaio inox verniciato nero opaco, RAL 9005, con fessure sui lati per controllare il livello di riempimento e ricaricare il rotolo successivo, riempimento dal davanti ripiegando la parte anteriore, clip di fissaggio integrata per il secondo rotolo durante lo srotolamento del primo rotolo, i tubi di cartone vuoti vengono rimossi dalla parte inferiore del distributore, parte superiore arrotondata per evitare il deposito di rifiuti, con serratura standard, fissaggio a quattro punti, include materiale di fissaggio e chiave, per montaggio a parete

DIMENSIONI

H x L x P	277 x 117 x 130 mm
Diametro massimo del rullo	max. 110 mm
Peso	1,7 kg

AREE DI APPLICAZIONE

Applicabile universalmente, anche in aree pubbliche, molto frequentate e a rischio di vandalismo: Aeroporti, stadi, sale per eventi, gastronomia, università, discoteche, edifici comunali, negozi, studi legali, uffici, teatri, cinema, hotel, wellness ecc.

SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE

I distributori di carta per WC devono essere montati preferibilmente a destra, se visti dal sedile del WC. Deve essere facilmente raggiungibile con entrambe le braccia quando si è seduti. Gli studi hanno dimostrato che più il dispenser è montato in basso sulla parete, meno carta viene utilizzata.

ALTRE FINITURE SUPERFICIALI

Distributore di carta per WC AIR-WOLF
acciaio inox spazzolato, Art. 60-101

Distributore di carta per WC AIR-WOLF
acciaio inox rivestito di bianco, Art. 60-102



Art. 60-101



Art. 60-102

ART. XX-XXX

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE UND PFLEGE VON SEIFENSPENDERN

SERIE XYZ

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München
Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

VOR DER SPENDERMONTAGE BEACHTEN

1. Spender über den Waschtisch oder in direkter Nähe anbringen, damit nasse Hände abtropfen können.
2. Achten Sie darauf, dass über bzw. unter dem Spender genügend Platz zum Nachfüllen bleibt.
3. Günstige Montagehöhe: 120 cm, gemessen vom Fußboden bis Unterkante des Spenders.
4. Für die Montage bitte der ausführlichen Montageanleitung folgen.



PFLEGE

- Der Spender ist wartungsfrei.
- Regelmäßige Reinigung nur mit warmen Seifenwasser.
- Keine ätzenden oder chlorhaltigen Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nichtbenutzung, z.B. während des Urlaubs, führt zu keine Beeinträchtigung, wenn der Behälter gefüllt ist, d.h. rechtzeitig den leeren Behälter austauschen. Sollte dennoch das Saugventil durch Leerstehen verklebt sein, nur heißes Wasser durchpumpen. Dadurch wird die Funktion wieder hergestellt.
- Keinesfalls Gerät zerlegen.
- Bitte nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

