


KURZANLEITUNG: WECHSEL GUMMI-ADAPTER

Hinweis


Aufgrund von Marktknappheit wegen Corona haben wir eine alternative Flasche zum Wiederbefüllen beigelegt (im Spender ist normalerweise keine Flasche enthalten).

Für eine Wiederbefüllung können Sie diese Flasche verwenden. Um diese zu installieren müssen Sie den Gummi-adapter entfernen. Bei der Verwendung von Einweg Euroflaschen sollten Sie den Gummiadapter verwenden.




Pumpeinheit ausbauen

Nehmen Sie die Pumpeinheit aus dem Spendergehäuse heraus. Das genaue Vorgehen zum Ausbauen der Pumpe wird im beigelegten Handbuch des Spenders erklärt.



Gummi-Adapter entfernen

Ziehen Sie den Gummi-Adapter (blau) vorsichtig mit den Händen von dem Pumprohr nach unten ab.



Euroflasche einsetzen

Setzen Sie nun die Euroflasche von unten in das Gehäuse ein. Bewahren Sie den blauen Gummi-Adapter gut auf.