

ART. 60-100


SUPOORTE DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, 2 ROLOS PARA USO DOMÉSTICO

SÉRIE ALFA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München
Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF



ESPECIFICAÇÃO DO CONCURSO

Distribuidor de papel higiênico para 2 rolos domésticos, revestido a preto mate em aço inoxidável, RAL 9005, com ranhuras nas laterais para verificar o nível de enchimento e recarregar o rolo seguinte, enchimento pela frente dobrando a frente, clip de retenção integrado para o segundo rolo enquanto o primeiro rolo é desenrolado, tubos de cartão vazios são removidos da parte inferior do distribuidor, topo arredondado para evitar que os resíduos sejam depositados, com fechadura padrão, fixação em quatro pontos, inclui material de fixação e chave, para montagem de superfície

DIMENSÕES

A x L x P	277 x 117 x 130 mm
Diâmetro máximo do rolo	max. 110 mm
Peso	1,7 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Aplicável universalmente, também em áreas públicas, altamente frequentadas e propensas ao vandalismo: Aeroportos, estádios, salas de eventos, gastronomia, universidades, discotecas, edifícios municipais, lojas, escritórios, escritórios, teatros, cinemas, hotéis, wellness, etc.

DICA DE INSTALAÇÃO

Os distribuidores de papel higiênico devem ser montados de preferência à direita quando vistos a partir do assento do WC. Deve estar a um fácil alcance com ambos os braços quando sentado. Estudos demonstraram que quanto mais baixo o doseador é montado na parede, menos papel é utilizado.

OUTROS ACABAMENTOS DE SUPERFÍCIE

AIR-WOLF dispensador de papel higiênico
aço inox escovado, Art. 60-101

AIR-WOLF dispensador de papel higiênico
aço inoxidável com revestimento branco, Art. 60-102



Art. 60-101



Art. 60-102

ART. XX-XXX

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE UND PFLEGE VON SEIFENSPENDERN

SERIE XYZ

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München
Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

VOR DER SPENDERMONTAGE BEACHTEN

1. Spender über den Waschtisch oder in direkter Nähe anbringen, damit nasse Hände abtropfen können.
2. Achten Sie darauf, dass über bzw. unter dem Spender genügend Platz zum Nachfüllen bleibt.
3. Günstige Montagehöhe: 120 cm, gemessen vom Fußboden bis Unterkante des Spenders.
4. Für die Montage bitte der ausführlichen Montageanleitung folgen.



PFLEGE

- Der Spender ist wartungsfrei.
- Regelmäßige Reinigung nur mit warmen Seifenwasser.
- Keine ätzenden oder chlorhaltigen Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nichtbenutzung, z.B. während des Urlaubs, führt zu keine Beeinträchtigung, wenn der Behälter gefüllt ist, d.h. rechtzeitig den leeren Behälter austauschen. Sollte dennoch das Saugventil durch Leerstehen verklebt sein, nur heißes Wasser durchpumpen. Dadurch wird die Funktion wieder hergestellt.
- Keinesfalls Gerät zerlegen.
- Bitte nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

