

ART. 60-100

DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR, 2 ROHLÍKY PRO DOMÁCNOST


ŘADA ALPHA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF



SPECIFIKACE NABÍDKY

Zásobník na 2 role toaletního papíru pro domácnost, nerezová ocel s matným černým nátěrem, RAL 9005, s otvory po stranách pro kontrolu stavu naplnění a doplnění další role, plnění zepředu sklopením přední části, integrovaný záchytný klip pro druhou roli při odvíjení první role, prázdné kartonové trubky se vyjmají ze spodní části zásobníku, zaoblená horní část zabraňuje odkládání odpadu, se standardním zámkem, čtyřbodové upevnění, včetně upevňovacího materiálu a klíče, pro povrchovou montáž.

ROZMĚRY

V x Š x H	277 x 117 x 130 mm
Max. průměr válce	110 mm
Hmotnost	1,7 kg

OBLASTI POUŽITÍ

Univerzální použití, a to i na veřejných, velmi frekventovaných a vandalismem ohrožených místech: Letiště, stadiony, haly pro akce, gastronomie, univerzity, diskotéky, obecní budovy, obchody, advokátní kanceláře, kanceláře, divadla, kina, hotely, wellness atd.

TIP PRO INSTALACI

Zásobníky toaletního papíru by měly být při pohledu od sedátka WC namontovány nejlépe vpravo. Vsedě by měl být snadno dosažitelný oběma rukama. Studie prokázaly, že čím níže je dávkovač na stěně umístěn, tím méně papíru se spotřebuje.

OSTATNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Dávkovač toaletního papíru AIR-WOLF
kartáčovaná nerezová ocel, Art. 60-101

Dávkovač toaletního papíru AIR-WOLF
nerezová ocel s bílým povlakem, Art. 60-102



Art. 60-101



Art. 60-102

ART. XX-XXX

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE UND PFLEGE VON SEIFENSPENDERN

SERIE XYZ

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München
Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

VOR DER SPENDERMONTAGE BEACHTEN

1. Spender über den Waschtisch oder in direkter Nähe anbringen, damit nasse Hände abtropfen können.
2. Achten Sie darauf, dass über bzw. unter dem Spender genügend Platz zum Nachfüllen bleibt.
3. Günstige Montagehöhe: 120 cm, gemessen vom Fußboden bis Unterkante des Spenders.
4. Für die Montage bitte der ausführlichen Montageanleitung folgen.



PFLEGE

- Der Spender ist wartungsfrei.
- Regelmäßige Reinigung nur mit warmen Seifenwasser.
- Keine ätzenden oder chlorhaltigen Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nichtbenutzung, z.B. während des Urlaubs, führt zu keine Beeinträchtigung, wenn der Behälter gefüllt ist, d.h. rechtzeitig den leeren Behälter austauschen. Sollte dennoch das Saugventil durch Leerstehen verklebt sein, nur heißes Wasser durchpumpen. Dadurch wird die Funktion wieder hergestellt.
- Keinesfalls Gerät zerlegen.
- Bitte nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

