
Art. 20-810 und 20-811

Betriebs- und Montageanleitung

Serie Lambda



(9)

AIR-WOLF GmbH Waschraum- und Hygienetechnik Unterhachinger Straße 75 D-81737 München

> Telefon +49 (89) 420790-10 Telefax +49 (89) 420790-70 air-wolf@air-wolf.de www.air-wolf.de

> > Ein Unternehmen der Wolf-Gruppe

1 Oberteil mit Auslauf komplett mit Pumpe und Schlauch
Oberteil mit Auslauf ohne Pumpe, ohne Schlauch
2 Pumpe komplett
Dichtung innen (rot)
Dichtung außen (schwarz)
Schicherungsring
Schlauch
3 Abdeckkappe
4 Gewindeschaft mit Tischrosette
5 Gummischeibe
6 Unterlegscheibe
7 Flügelmutter

Kontermutter

Flasche 1.0 L

Flasche 0.5 L

Spezialschlüssel


10

Schraubdeckel Kunststoff weiß

Bohrung ø 25 mm

Montage: Maximale Waschtischstärke beträgt 60 mm. Bohrung in Waschtischplatte ø 25 mm, Gummischeibe unter Abdeckrosette über den Gewindeschaft schieben. Gewindeschaft in Bohrung einsetzen (Gewindeschaft kann nach Bedarf gekürzt werden). Metallscheibe von unten über Gewindeschaft schieben, komplett mit Flügelmutter gegen Waschtischplatte verschrauben. Kleine weiße Mutter auf Gewindeschaft lose aufdrehen (Mutter fungiert nur zur Positionierung der Flasche), Schraubdeckel aufdrehen (nicht gegen die Mutter festziehen). Flasche mit Schraubdeckel verbinden. Schlauch auf Ansaugnippel der Pumpe drücken. Oberteil in Gewindeschaft einsetzen. Beim Einsetzen des Oberteils darauf achten, daß der Zapfen vom Sicherungsring in die Nut des Gewindeschaftes fäßt. Abdeckkappe wieder verschrauben. Mit Schlüssel festziehen.

Befüllung: Abdeckkappe mit Spezialschlüssel lösen, Oberteil herausnehmen - befüllen. Beim Einsetzen des Oberteils darauf achten, daß der Zapfen in die Nut des Gewindeschaftes fäßt. Abdeckkappe wieder verschrauben.



Alle Maßangaben in Millimeter. Irrtum, Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten. Rev.: 1.1/06/2015/SWE © AIR-WOLF GmbH