



AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790 -10
Telefax +49 (89) 420790 -70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

AIR-WOLF ART. 60-880 BIS 60-886

BESCHREIBUNG

Unzerbrechliche Spiegel aus hochglanzpoliertem Edelstahl; besonders geeignet für vandalismusgefährdete oder sicherheitssensible Bereiche; mit feuchtraumfester Trägerplatte

MONTAGE

- Die Auflagefläche muss plan sein.
- Kunststoffträgerplatte mit den gelieferten Edelstahlschrauben an die Wand montieren.
- Schrauben genau so tief einschrauben, dass der Senkkopf auf der Trägerplatte nicht hervorsteht.
- Schutzstreifen des vorgeklebten Klebestreifens abziehen.
- Spiegelfläche innen (sind bei Lieferung entfettet) eventuell entstauben und entfetten.
- Schutzfolie nur an den Rändern des Spiegels abziehen.
- Spiegel gerade auf die Trägerplatte ansetzen und durch leichten Druck im Bereich der Klebestreifen verkleben. **Beim Ansetzen unbedingt auf die genaue Position achten, da der Kleber sofort sehr stark anzieht. Ein Abziehen des Spiegelbleches ist nicht ohne Verzugsfahr möglich.** Verwenden Sie für das Andrücken ein weiches Tuch.
- Schutzfolie nach der Montage gleichmäßig nach unten abziehen.

REINIGUNG

Nur mit weichen – vor allem sauberen – Tüchern reinigen (keine Microfasertücher verwenden). Bei notwendiger Nassreinigung keine aggressiven Mittel verwenden. Ein handelsüblicher Glasreiniger ist dazu völlig ausreichend.