
Art. 40-720, 40-750 Abfallbehälter Serie Lobo II



AIR-WOLF GmbH Waschraum- und Hygienetechnik Unterhachinger Straße 75 D-81737 München

> Telefon +49 (89) 420790-10 Telefax +49 (89) 420790-70 air-wolf@air-wolf.de www.air-wolf.de


> > Ein Unternehmen der Wolf-Gruppe

Wichtig!

Bevor Sie den Abfallbehälter montieren, lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanweisung!

Montage- und Bedienungsanleitung

Montage- und Bedienungsanleitung



Lieferumfang


- 1 Abfallbehälter
- 4 Dübel 6 mm
- 4 Edelstahlschrauben
- 1 Schlüssel
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

Gehäuse öffnen

3

Gehäuse mit Schlüssel öffnen und nach vorne aufklappen.







Befestigung

Der Spender wird mit 4 Dübeln und Schrauben montiert.

Verwenden Sie dazu den beiliegenden Befestigungssatz. Erforderlicher Bohrer-Durchmesser: 6 mm.


Wir empfehlen die Platzierung unter oder in unmittelbarer Nähe zum Papierhandtuchspender.







Gehäuse mit Schlüssel öffnen, nach vorne aufklappen und die Beutelhalterung nach oben drücken.









Abfallbeutel einsetzen

Den Abfallbeutel über die Halterung stülpen und anschließend die Beutelhalterung wieder herunterklappen. Abfallbehälter schließen.

Pflegeanleitung

Die Abfallbehälter der Serie Lobo II sind hochwertige Geräte aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und Korrosionsflecken zu vermeiden sind folgende grundsätzliche Regeln zu beachten:

Die Abfallbehälter dürfen nicht mit scheuernden Mitteln oder kratzenden Gegenständen bearbeitet werden. Auch sollte der Kontakt mit salz- oder chlorhaltigen Mitteln vermieden werden.

Zur äußerlichen Reinigung genügt ein feuchtes Tuch, ggfs. etwas warmes Wasser. Zur Pflege der Edelstahloberflächen ein marktübliches Edelstahlpflegemittel (Empfehlung des Herstellers beachten) verwenden.

Beim Einsatz des Behälter immer Abfallbeutel verwenden!