

BETRIEBS- UND PFLEGEANLEITUNG

SEIFENSPENDER 20-810 UND 20-811

SERIE LAMBDA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF



VERWENDUNG VON SEIFEN:

Der Seifenspender ist geeignet zum Spenden für Flüssigseifen und Lotionen.

Bitte verwenden Sie Seifen auf Pflanzenölbasis mit einer Seifenkonzentration von 10 bis 15 %.

Nicht geeignet sind auf Jod basierende antiseptische Seifen, antiseptische Lösungen, synthetische Waschlotionen und Flüssigseifen mit korrosionsfördernden Zusätzen.

PFLEGEANLEITUNG:

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel. Eine leichte Seifenlauge und ein sauberes weiches Tuch reicht zur Oberflächenreinigung völlig aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Der Seifenspender ist über den Drücker, durch Druck nach unten, zu bedienen. Er darf nicht über das Auslaufrohrchen bedient werden. Der Spender ist regelmäßig zu bedienen um ein Austrocknen von Seife zu verhindern. Im Falle der Austrocknung, muss der Spender (Pumpe und Oberteil) mit Wasser gespült werden (warmes Wasser).